



## Rotule Base Panoramique 360Ø

Rotule Base Panoramique 360Ø

Reference: 300N

EAN13: 8024221376678



La rotule panoramique 300N permet au photographe de prendre des séries de photos à angle constant autour d'un même axe, ce qui est essentiel pour réaliser des panoramiques précis et faciles à assembler. Les positions prédéfinies de la 300N offrent un large choix d'angles de rotation et du nombre de photos requises pour un panoramique à 360°. Elles répondent aux besoins les plus courants des photographes selon l'appareil et l'objectif utilisé. Pour faciliter la sélection des angles, une vis de sélection «enfi chable» est fixée à un câble de sécurité pour éviter de la perdre. Une seconde vis de blocage est fournie avec la 300N : cette vis permet d'éviter toute rotation accidentelle indésirable de la rotule lorsqu'un équipement lourd, dont le centre de gravité est décalé, est susceptible de la déséquilibrer, ou lorsque la rotule est utilisée pour une rotation non horizontale. Il est également possible d'utiliser la 300N comme plateau rotatif pour réaliser des panoramiques d'objets ou pour lire l'angle de rotation du panoramique de l'appareil pour une série de photos. Pour monter un appareil photo sur la rotule panoramique, il suffit d'ajouter soit un accessoire tel que: un plateau coulissant, un adaptateur de fixation rapide, soit une rotule à crémaillère, une rotule ball ou à trois direction classique.

### Caractéristiques :